

# Steckerbelegung Bordcomputer Omega B

Baujahr 94 - 97 VFL

Baujahr 97- 03

| Pin               | Farbe      | Funktionsbezeichnung                 | Farbe   | Pin |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------|-----|
| schwarzer Stecker | 1 br / bl  | Relais Kraftstoffpumpe               |         |     |
|                   | 2          | nicht belegt                         |         |     |
|                   | 3 br / bl  | Kontrolle Restmenge Kühlfüssigkeit   | br / bl | 20  |
|                   | 4 br       | Masse                                | br      | 1   |
|                   | 5 br / ws  | Bedienung Resettaste                 | br / ws | 23  |
|                   | 6 br / rt  | Bedienung Funktionswahltaste         | br / rt | 24  |
|                   | 7          | nicht belegt                         |         |     |
|                   | 8 bl / sw  | Kraftstoffvorrat Geber               |         |     |
|                   | 9 sw / br  | Kraftstoffverbrauch ( Ti - Signal )  | sw / br | 27  |
|                   | 10 br / ge | Kontrolle Restmenge Waschwaseer      | br / ge | 22  |
|                   | 11 br / gn | Kontrolle Restmenge Ölstand          | br / gn | 13  |
|                   | 12         | nicht belegt                         |         |     |
| gelber Stecker    | 1 rt       | Batterie + Klemme 30, F12            | rt      | 5   |
|                   | 2 br       | Masse                                |         |     |
|                   | 3 bl / ws  | Außentemperatur Geber Masse          | bl / ws | 2   |
|                   | 4 bl       | Außentemperatur Geber                | bl      | 3   |
|                   | 5 sw       | Zündung + Klemme 15, F15             | sw      | 4   |
|                   | 6 gr / gn  | Beleuchtung Klemme 58                |         |     |
|                   | 7 gr / ge  | Beleuchtung Dimmer                   | gr / ge | 7   |
|                   | 8 rt / gr  | Radio Klemme AA                      | rt / gr | 8   |
|                   | 9 br / ws  | Radio Datenbus SCL                   | br / ws | 9   |
|                   | 10 br / ws | Radio Datenbus MRQ                   | br / ws | 10  |
|                   | 11 br / ws | Radio Datenbus SDA                   | br / ws | 11  |
|                   | 12 bl / rt | Impuls Geschwindigkeit               | bl / rt | 12  |
|                   | 13         | nicht belegt                         |         |     |
|                   | 14 br / ws | Diagnose K ( Datenleitung )          | br / ws | 14  |
|                   | 15 sw / ge | Check Control Bremslichtschalter     | sw / ge | 15  |
|                   | 16 sw      | Bremslicht Sicherung F2, 15A         | sw      | 16  |
|                   | 17 ws / gn | Check Control Abblend / Rücklicht    | ws / gn | 17  |
|                   | 18 sw / ge | Check Control Bremslicht             | sw / ge | 18  |
|                   | 19 ge / rt | Check Control Bremsbelag             | ge / rt | 19  |
|                   | 20         | nicht belegt                         |         |     |
|                   | 21         | Masse Stell-/ Modetaste              |         |     |
|                   | 22         | Stelltaste                           |         |     |
|                   | 23 gr      | Automatikgetriebe                    | gr      | 21  |
|                   | 24         | nicht belegt                         |         |     |
|                   | 25         | Modetaste                            |         |     |
|                   | 26         | nicht belegt                         |         |     |
| Tacho             | 22 gn      | Drehzahlsignal                       | gn      | 6   |
|                   |            | Automatische Leuchtweitenregulierung | sw / vi |     |
|                   |            | Zusatzheizer Diesel                  | dark gn | 30  |