


INHALTSVERZEICHNIS FÜR STROMLAUFPLAN SENATOR-B
(ALPHABETISCHES REGISTER)

GERÄTEDARSTELLUNG AUF BLATT- UND AB STROMPFAD-NR.

ABBLENDLICHT	3 39	LEUCHTWEITENREGULIERUNG	4 91
ANLASSER	1 06	MAKE - UP SPIEGEL	3 99
ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)	5 57	MOTOR 25 + 30 NE JETRONIC LE2	2 01
AUTOMATIKGETRIEBE	5 50	MOTOR C30 NE + LE MOTRONIC ML4.1	1 23
AUTOMATIKGETRIEBE - ETM	1 71	MOTORRAUMLEUCHTE	3 18
BATTERIE	1 01	NEBELSCHEINWERFER	3 46
BELÜFTUNGSDÜSE	4 31	NEBELSCHLUSSLEUCHTE	3 52
BLINKLICHT	3 66	RÜCKFAHRSCHEINWERFER	4 59
BORDRECHNER	4 70	RÜCKSCHALTSPERRE - AT	5 51
BREMSBELAGKONTROLLE	4 23	SCHIEBEDACH	4 83
BREMSLICHT	3 59	SITZHEIZUNG	5 29
EMPFANGSGERÄT	7 68	SPIEGEL	6 71
FAHRLICHT REDUZIERT (ENGLAND)	3 28	STANDLICHT, SCHLUSSLICHT	3 06
FAHRWERKABSTIMMUNG	5 78	STECKERÜBERSICHT	9 00
FANFARE	4 55	SYSTEMÜBERWACHUNG	5 00
FENSTERHEBER	6 36	TAGESFAHRLICHT	3 20
FERNLICHT	3 37	TEMPERATURREGELUNG (ATC)	7 34
FERNSCHEINWERFER	3 44	UHR	3 63
GEBLÄSE - HEIZUNG	1 14	WAGENHÖHENREGULIERUNG	4 61
GEBLÄSE - KÜHLER	1 93	WARNBINKLICHT	3 66
GENERATOR	1 11	WARNSUMMER	3 88
HANDSCHUHFACHLEUCHTE	4 30	WARNSUMMER - SAUDI ARABIEN	7 64
HECKRAUMLEUCHTE	3 97	WASCHERDÜSE - HEIZBAR	4 43
HECKSCHEIBE - HEIZBAR	6 94	WASCHER SCHEINWERFER	4 49
INNENRAUMLEUCHTEN	3 82	WISCHER FRONTSCHIEBE	4 36
INSTRUMENT	4 02	ZENTRALVERRIEGELUNG	6 00
INSTRUMENT - LCD	7 75	ZIGARETTENANZÜNDER	4 27
INSTRUMENTENLEUCHTEN	3 15		
KABELSATZÜBERSICHT	8 00		
KENNZEICHENLEUCHTE	3 13		
KLIMAAANLAGE	7 01		

KABELSATZSCHEMA / WIRING HARNESS DIAGRAM (SIMPLIFIED)



























KABELSATZSCHEMA (KBS) WIRING HARNESSES

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| KBS 1 = KAROSSERIE-VORN.LINKS | INSTRUMENT PANEL |
| KBS 2 = MOTOR-EINLASSKUPPEL (MOT) | BODY |
| KBS 3 = MOTOR-EINLASSKUPPEL (MOT) | DOOR |
| KBS 4 = SEITENTEIL-STIRNwand-LINKS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 5 = SEITENTEIL-STIRNwand-RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 6 = KAROSSERIE-HINTEN.MITTE | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 7 = KAROSSERIE-HINTEN.LINKS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 8 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 9 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 10 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 11 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 12 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 13 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 14 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 15 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 16 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 17 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |
| KBS 18 = KAROSSERIE-HINTEN.RECHTS | DOOR-REAR-LEFT |

MASSEPUNKTE 31- GROUND POINTS


- 1 = KAROSSERIE-VORN.LINKS
- 2 = MOTOR-EINLASSKUPPEL (MOT)
- 3 = MOTOR-EINLASSKUPPEL (MOT)
- 4 = SEITENTEIL-STIRNwand-LINKS
- 5 = SEITENTEIL-STIRNwand-RECHTS
- 6 = KAROSSERIE-HINTEN.MITTE
- 7 = KAROSSERIE-HINTEN.LINKS




STECKER UND STECKVERBINDUNGEN PLUGS AND PLUG-CONNECTIONS

- X1 STECKDOSE-ANHÄNGER 7P
ARMATURENTAFEL & MOTOR 14P
X5 INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P
X6 ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P
X6A INSTRUMENT PANEL & BODY 51P
X6B INSTRUMENT PANEL & BODY 5P (BR)
X6C INSTRUMENT PANEL & RIDE CONTROL-REAR 8P
X6D INSTRUMENT PANEL & DOOR 2P
X7 BODY & DOOR 6P (ZV)
X8 INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING 7P
LCD INSTRUMENT 26P
- X13 DIAGNOSE 10P
X15 OKTANZAHL 3P
X15A ARMATURENTAFEL & MOTRONIC/JETRONIC 10P
X15B ARMATURENTAFEL & MOTRONIC/JETRONIC 8P (AT)
X15C ARMATURENTAFEL & MOTRONIC/JETRONIC 5P (AT)
X15D ARMATURENTAFEL & MOTRONIC/JETRONIC 3P
X17 INSTRUMENT 14P
X18 INSTRUMENT 16P
- X20 TÜR & TÜER-FAHRER 21P
X21 TÜR & TÜER-BEIFAHRE 21P
X22 TÜR & TÜER-HINTEN LINKS 9P
X22A TÜR & TÜER-HINTEN LINKS 2P
X23 TÜR & TÜER-HINTEN RECHTS 9P
X23A TÜR & TÜER-HINTEN RECHTS 2P
X25 KAROSSERIE & DECKEL-HECKRAUM 4P
X26 KAROSSERIE & DECKEL-HECKRAUM 3P
X27 KAROSSERIE & WAGENHOHEENREGULIERUNG 3P
- X30 MOTRONIC/JETRONIC & SCHALTER-AT 5P
X31 ARMATURENTAFEL & SCHALTER-AT 5P
X32 MAGNETVENTILE-AT 3P
- X40 KAROSSERIE & BETRIEBE 8P
X41 ARMATURENTAFEL & EMPFANGSGERÄT 4P
X43 KAROSSERIE & EMPFANGSGERÄT 6P
X44 KAROSSERIE & LAUTSPRECHER-HINTEN 6P
X45 TÜR & KONSOLE 5P
X46 TÜR & KONSOLE 8P (FH)
X47 TÜR & KONSOLE 7P (FH)

F12, F16 SICKUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	H30 KONTROLLEUCHTE-MOTOR (IM INSTRUMENT)	TELLTALE-ENGINE (IM INSTRUMENT)	158	F31 STEUER-GEBLÄSE-KÜHLER	193
G1 BATTERIE	BATTERY	K61 STEUER-GEBLÄSE-MOTOR (IM INSTRUMENT)	CONTROL UNIT-MOTOR	131..164	H42 KONTROLLEUCHTE-AT PROGRAMM SPORTLICH	185
G2 ALTERNATOR	RELAY-INJECTION UNIT-FUEL	M33 STELLGELEB-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	148..149	K70 STEUER-GEBLÄSE-ETM	171..188
K68 RELAYS-EINSPRITZANLAGE-KRAFTSTOFF	IGNITION COIL	P11 LUFTHOCHMESSER	AIR FLOW METER	147..151	K24 RELAYS-GEBLÄSE-KÜHLER	183..194
L1 ZÜNDSPULE	STARTER	P12 TEMPERATURE-GEBLÄSE-KÜHLER	TEMPERATURE-GEBLÄSE-KÜHLER	153..156	M4 MOTOR-GEBLÄSE-KÜHLER	193
M1 MOTOR-GEBLÄSE-HEIZUNG	PUMP-FUEL	P35 IMPULSSCHLEBER-KABELLE	IMPULSE SENSOR-GRUNDSCHALT	134..136	S29 SCHALTER-TEMPERATUR-KÜHLER	194
M21 PUMPE-KRAFTSTOFF	SENSOR-HEIßT-OXYGEN-EXHAUST	S44 SCHALTER-DROSSEL-KLAPPE	SWITCH-THROTTLE VALVE	150..159	S104 SCHALTER-KICK DOWN	179
P22 LUMOR SOMME-BEHEIZT	SWITCH-STARTER	S107 SCHALTER-DROSSEL-KLAPPE-AT	SWITCH-THROTTLE VALVE-AT	181..187	S105 SCHALTER-PROGRAMM-ECONOMY/SPORTLICH	185
S1 SCHALTER-ANLASSER	SWITCH-AUTOMATIC TRANSMISSION	Y7 MONTVENTIL-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	SOLENOID VALVES-FUEL INJECTION	135..146	Y36 MONTVENTIL-AUTOMATISCHER (1)	181
S3 SCHALTER-GEBLÄSE-HEIZUNG	SWITCH-ASH-AUTOMATIC TRANSMISSION	X13 DIFRANSE 10P	DIFRANSE LINK 10P	162..164	Y37 MONTVENTIL-AUTOMATISCHER (2)	182
S10 SCHALTER-ZSH-AUTOMATISCHER	SWITCH-AUTOMATIC TRANSMISSION-STARTER	X15 OXIDANZ 3P	OXIDANZ 3P	145	Y38 MONTVENTIL-AUTOMATISCHER (KUPPLUNG)	183
S10.1 SCHALTER-AUTOMATISCHER	IONITION DISTRIBUTOR-MHO	X150 ARMATURENPFEL & MOTORIC 10P	ARMATURENPFEL & MOTORIC 10P	153..155, 161	X6 ARMATURENPFEL & MOTORIC 51P	185..187, 188
Y33 ZÜNDVERTEILER-HSV	VALVE-TRUNK VENTILATION	X150 ARMATURENPFEL & MOTORIC 3P	ARMATURENPFEL & MOTORIC 3P	143	X13 DIAMOND 10P	176, 179, 185
Y34 VENTIL-TRUNK VENTILATION	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P	X150 ARMATURENPFEL & MOTORIC 10P	INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P	156..162, 163	X18 INSTRUMENT 10P	185
X5 ARMATURENPFEL & MOTOR 14P	INSTRUMENT PANEL & BODY SIP	X150 ARMATURENPFEL & MOTORIC 3P	INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 3P	150	X32 MONTVENTIL-AT 3P	181..183
X6 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC SIP	INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P	X150 INSTRUMENT 10P	INSTRUMENT 10P		X40 ARMATURENPFEL & MOTORIC 8P	185..188
X7 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P	INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 3P					
X8 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X9 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X10 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X11 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X12 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X13 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X14 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X15 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X16 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X17 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X18 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X19 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X20 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X21 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X22 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X23 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X24 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X25 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X26 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X27 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X28 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X29 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X30 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X31 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X32 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X33 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X34 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X35 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X36 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X37 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X38 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X39 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X40 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X41 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X42 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X43 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X44 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X45 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X46 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X47 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X48 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X49 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X50 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X51 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X52 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X53 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X54 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X55 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X56 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X57 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X58 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X59 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X60 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X61 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X62 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X63 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X64 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X65 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X66 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X67 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X68 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X69 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X70 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X71 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X72 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X73 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X74 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X75 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X76 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X77 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X78 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X79 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X80 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X81 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X82 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X83 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X84 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X85 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X86 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X87 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X88 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X89 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X90 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X91 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X92 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X93 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X94 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X95 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X96 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X97 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X98 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X99 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						
X100 INSTRUMENT PANEL & MOTORIC 10P						




F16	SICHERUNG (11M FUSE BOX)	216			
K15	STEUERRELEI-EINSPRITZPUMPE-KRAFTSTOFF	220-239			
K52	ZÜNDUNGSMODUL-ZÜNDUNGSPULE	202-203			
K31	RELAYS-PUMPE-KRAFTSTOFF	216-218			
K46	STEUERRELEI-EZL	204-212			
L1	ZÜNDUNGSPULE	203			
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	216			
P11	LUFTEMPERATURMESSER	230-234			
S44	SCHALTER-DROSSELKLAPPE	219-221			
S56	SCHALTER-VENTILKRAFTSTOFF	208			
S75	SCHALTER-TEMPERATUR-LUFT	207			
S107	SCHALTER-DROSSELKLAPPE-RT	223-228			
Y7	MAGNETVENTIL-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	227-238			
Y11	HALL-SENSOR	205-207			
Y22	ZÜNDUNGSVERTEILER	209			
X6	ARMATURENTAFEL & KROSSSERIE SIP	216			
X15A	ARMATURENTAFEL & JETRONIC 10P	202,210,216,221,224,225			
K40	REGLER-LEERLAUF-ELEKTRONISCH	242-247			
M33	STELLQUELE-LEERLAUF	243-245			
P12	TEMPERATURGEBER-KÜHLUNGSMITTEL	241,242			
Y45	MAGNETVENTIL-ZÜNDZEITPUNKTVERSTELLUNG	244			
X15A	ARMATURENTAFEL & JETRONIC 10P				246



[illegible]





K37	STEUERGEHÄUSE, ZENTRAL VERTEILUNG	CONTROL UNIT-CENTRAL LOCKING	606 - 611	F19, F20	SICHERUNG (1M SICHERUNGSGRÖSSEN)	FUSE (1M FUSE BOX)	E19	HECKSCHEIBE-HEIZUNG	684
M18	MOTOR-ZENTRAL VERTEILUNG, FÄHRERTÜR	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DRIVER DOOR	606 - 609	M47	MOTOR-FENSTERBETRIEB, VORH. LINKS	MOTOR-HINDO LIFTER, FRONT LEFT	F18	SICHERUNG (1M SICHERUNGSGRÖSSEN)	680
M19	MOTOR-ZENTRAL VERTEILUNG, TÜR HINTEN LINKS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR LEFT	610 - 613	M48	MOTOR-FENSTERBETRIEB, HINTEN RECHTS	MOTOR-HINDO LIFTER, REAR RIGHT	H25	KONTROLLEUCHTE-SPIEGELHEIZUNG	676, 685
M20	MOTOR-ZENTRAL VERTEILUNG, TÜR HINTEN RECHTS	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR REAR RIGHT	614 - 617	M49	MOTOR-FENSTERBETRIEB, HINTEN LINKS	MOTOR-HINDO LIFTER, REAR LEFT			
M32	MOTOR-ZENTRAL VERTEILUNG, BEIFÄHRERTÜR	MOTOR-CENTRAL LOCKING, COPIRER DOOR	618 - 621	M50	MOTOR-FENSTERBETRIEB, HINTEN RECHTS	MOTOR-HINDO LIFTER, REAR RIGHT			
M37	MOTOR-ZENTRAL VERTEILUNG, BECKEL, HECKGRUPP	MOTOR-CENTRAL LOCKING, LID-TRUNK	616 - 619						
M41	MOTOR-ZENTRAL VERTEILUNG, KLAPPE, KRAFTSTOFFEINFÜLLUNG	MOTOR-CENTRAL LOCKING, DOOR, FUEL FILLER	622 - 625	S37	SCHALTER ZSB-FENSTERBETRIEB	SWITCH ZSB-WINDOW LIFTER	K35	RELAY-TIME DELAY, BACK WINDOW & OUTSIDE MIRROR	690 - 692
				S37.1	SCHALTER FENSTERBETRIEB, LINKS	SWITCH-HINDO LIFTER, LEFT			
				S37.2	SCHALTER FENSTERBETRIEB, RECHTS	SWITCH-HINDO LIFTER, RIGHT			
				S37.3	SCHALTER FENSTERBETRIEB, HINTEN LINKS	SWITCH-HINDO LIFTER, REAR LEFT			
				S37.4	SCHALTER FENSTERBETRIEB, HINTEN RECHTS	SWITCH-HINDO LIFTER, REAR RIGHT			
				S37.5	SICHERHEITSSCHALTER	SAFETY SWITCH			
				S37.6	SCHALTER-EINWÄRMESCHUTZ AUS (EXS)	SWITCH-ANTILOCK OFF (EXS)			
				S37.7	STEUERUNG-FENSTERBETRIEBAUTOMATIK	CONTROL-HINDO LIFTER AUTOMATIC	M30	AUSSENSPIEGEL-EINSTELLUNG & HEIZUNG, LINKS	672 - 675, 681 - 684
							M31	AUSSENSPIEGEL-EINSTELLUNG & HEIZUNG, RECHTS	686 - 689
S41	SCHALTER-DIEBSTAHLSICHERUNG, FÄHRERTÜR	SWITCH-BURGLARY LOCKING, DRIVER DOOR	602 - 604	S39	SCHALTER-FENSTERBETRIEB, TÜR-HINTEN LINKS	SWITCH-HINDO LIFTER, DOOR, REAR LEFT			
S42	SCHALTER-ZENTRAL VERTEILUNG, BEIFÄHRERTÜR	SWITCH-CENTRAL LOCKING, COPIRIVER DOOR	605	S40	SCHALTER-FENSTERBETRIEB, TÜR-HINTEN RECHTS	SWITCH-HINDO LIFTER, DOOR, REAR RIGHT			
				S99	SCHALTER-FENSTERBETRIEB, BEIFÄHRERTÜR, ZV	SWITCH-HINDO LIFTER, DRIVER DOOR, ZV			
				S100	SCHALTER-FENSTERBETRIEB, BEIFÄHRERTÜR, ZV	SWITCH-HINDO LIFTER, COPIRIVER DOOR, ZV			
							54	SCHALTER-HECKSCHEIBE-HEIZUNG	695 - 697
							S68	SCHALTER ZSB-AUSSENSPIEGEL	
							S68.1	SCHALTER-AUSSENSPIEGEL-EINSTELLUNG	671 - 674, 679 - 683
							S68.3	SCHALTER-AUSSENSPIEGEL-EINSTELLUNG, LINKS/RECHTS	680 - 684
X6	ARMATURENTRAFEL & KAROSSERIE SIP	INSTRUMENT PANEL & BODY SIP	636 - 665	X6	ARMATURENTRAFEL & KAROSSERIE SIP	INSTRUMENT PANEL & BODY SIP			684
X60	KAROSSERIE & TÜR 6P (ZV)	DOOR & DOOR 6P (ZV)	647 - 648	X20	TÜR & TÜR-FÄHRER 2IP	DOOR & DOOR-DRIVER 2IP			690
X20	TÜR & TÜR-FÄHRER 2IP	DOOR & DOOR-DRIVER 2IP	649 - 658	X21	TÜR & TÜR-BETÄHRER 2IP	DOOR & DOOR-DRIVER LEFT 2P			671 - 689
X21	TÜR & TÜR-BETÄHRER 2IP	DOOR & DOOR-REAR LEFT 2P	659 - 668	X22	TÜR & TÜR-HINTEN LINKS 2P	DOOR & DOOR-REAR LEFT 2P			686 - 690
X22	TÜR & TÜR-HINTEN LINKS 2P	DOOR & DOOR-REAR LEFT 2P	669 - 678	X23	TÜR & TÜR-HINTEN RECHTS 9P	DOOR & DOOR-REAR RIGHT 2P			
X23	TÜR & TÜR-HINTEN RECHTS 9P	DOOR & DOOR-REAR RIGHT 2P	679 - 688	X24	TÜR & TÜR-HINTEN RECHTS 2P	DOOR & DOOR-REAR RIGHT 2P			
X24	TÜR & TÜR-HINTEN RECHTS 2P	DOOR & DOOR-REAR RIGHT 2P	689 - 698	X46	TÜR & KONSOLE 8P (FH)	DOOR & CONSOLE 8P (FH)			
X46	TÜR & KONSOLE 8P (FH)	DOOR & CONSOLE 8P (FH)	699 - 708	X47	TÜR & KONSOLE 7P (FH)	DOOR & CONSOLE 7P (FH)			
X47	TÜR & KONSOLE 7P (FH)	DOOR & CONSOLE 7P (FH)	709 - 718						

F12.722	SICHERUNG (1H SICHERUNGSRISTEN)	FUSE (1H FUSE BOX)	F29	SICHERUNG (1H SICHERUNGSRISTEN)	FUSE (1H FUSE BOX)
K6	RELAYS-ALIMPAKLE	702.720	H23	WARNUNG BUZZER-SAFETY CHECKING	704.786
K7	RELAYS-DEBEISE-ALIMPAKLE	701.702	M26	TELLTALE-SEAT BELT WARNING	706
K51	RELAYS-DEBEISE-KUEHLER-ZUSPEZLICH	702.703	P10	CRUISE-CONTROL	750.782
K67	RELAYS-DEBEISE-KUEHLER	726.727	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
K68	RELAYS-KOMPRESSOR-ALIMPAKLE	726.727	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
M10	MOTOR-DEBEISE-ALIMPAKLE	709.712	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
M11	MOTOR-DEBEISE-KUEHLER-ZUSPEZLICH	727	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
M15	MOTOR-DEBEISE-KUEHLER-ZUSPEZLICH	732	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
M15	MOTOR-DEBEISE-KUEHLER-ZUSPEZLICH	732	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
S27	SCHALTER-KOMPRESSOR-ALIMPAKLE	721	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
S28	SCHALTER-KOMPRESSOR-ALIMPAKLE	721	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
S29	SCHALTER-KOMPRESSOR-ALIMPAKLE	721	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
S76	SCHALTER-KOMPRESSOR-ALIMPAKLE	725	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
U7	BEDEIENPANEL ZSB-ALIMPAKLE	706.723	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
U7.2	ENSCHALTER-ENTFROSTERHEBEL	717.720	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
U7.4	SCHALTER-KOMPRESSOR	721.723	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
U7.5	SCHALTER-KOMPRESSOR	716.718	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
U7.6	SCHALTER-KOMPRESSOR	706.713	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
U7.7	LEUCHTE-SCHALTER-DEBEISE	714	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
V8	DIODE-KOMPRESSOR	722	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
Y1	KUPPLUNG-KOMPRESSOR-ALIMPAKLE	721	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
Y35	VENTIL-UNLUFT	718	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754
X7	INSTRUMENTPANEL & ALIMPAKLE 7P	721.726	S2.3	RELIN-CRUISE CONTROL	753.754

