E1	STANDLICHT-LINKS	PARKING LAMP-LEFT	302
E2	SCHLUSSLICHT-LINKS	TAIL LAMP-LEFT	303
E3	LEUCHTE-KENNZEICHEN	LAMP-LICENCE PLATE	313,314
E4	STANDLICHT-RECHTS	PARKING LAMP-RIGHT	309
E5	SCHLUSSLICHT-RECHTS	TAIL LAMP-RIGHT	308
E6	LEUCHTE-MOTORRAUM	LAMP-ENGINE COMPARTMENT	317
E12	LEUCHTE-WAEHLHEBEL,KONSOLE	LAMP-SELECTOR LEVER,CONSOLE	316
E61	LEUCHTE-KENNZEICHEN,LINKS (JAPAN)	LAMP-LICENCE PLATE,LEFT (JAPAN)	310
E62	LEUCHTE-KENNZEICHEN,RECHTS (JAPAN)	LAMP-LICENCE PLATE,RIGHT (JAPAN)	312
F1,F2,F7,F21	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	302,309,322,313
K59	RELAIS-FAHRLICHT	RELAY-RUNNING LIGHT	321..327
S2	SCHALTER ZSB-LICHT	SWITCH ASM-LIGHT	
S2.1	SCHALTER-LICHT	SWITCH-LIGHT	305..308
S5	SIGNALSCHALTER ZSB	TURN SIGNAL SWITCH ASM	
S5.4	SCHALTER-PARKLICHT	SWITCH-PARKING LAMP	301..303
X1	STECKDOSE-ANHAENGER	SOCKET-TRAILER	304,306
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	302,309,315
X10	CODIERUNG-LAENDER 6P	CODE-COUNTRIES 6P	312,313
X20	TUER & TUER,FAHRER 24P	DOOR & DOOR,DRIVER 24P	318
X21	TUER & TUER,BEIFAHRER 24P	DOOR & DOOR,CODRIVER 24P	319
X25	KAROSSERIE & DECKEL-HECKRAUM 5P	BODY & LID-TRUNK 5P	312
X26	KAROSSERIE & KLAPPE-RUECKWAND 3P	BODY & TAIL GATE 3P	313
X40	KAROSSERIE & AUTOMATIKGETRIEBE,KONSOLE 8P	BODY & AUTOMATIC TRANSMISSION,CONSOLE 8P	314
X49	KAROSSERIE & STECKDOSE-ANHAENGER 7P	BODY & SOCKET-TRAILER 7P	304,306
X89	KLAPPE-RUECKWAND & LEUCHTE-KENNZEICHEN 1P	TAIL GATE & LIGHT-LICENCE PLATE 1P	313

E7	FERNLICHT-LINKS	HIGH BEAM-LEFT	337
E8	FERNLICHT-RECHTS	HIGH BEAM-RIGHT	338
E9	ABBLENDLICHT-LINKS	LOW BEAM-LEFT	339
E10	ABBLENDLICHT-RECHTS	LOW BEAM-RIGHT	340
E20	NEBELSCHEINWERFER-LINKS	FOG LAMP-LEFT	347
E21	NEBELSCHEINWERFER-RECHTS	FOG LAMP-RIGHT	348
E22	SCHEINWERFER-FERN,LINKS	LAMP-PENCIL BEAM,LEFT	344
E23	SCHEINWERFER-FERN,RECHTS	LAMP-PENCIL BEAM,RIGHT	345
E24	NEBELSCHLUSSLEUCHTE-LINKS	FOG LAMP-REAR,LEFT	352
E39	NEBELSCHLUSSLEUCHTE-RECHTS	FOG LAMP-REAR,RIGHT	354
F3,F4,F5,F6,F8	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	337,338,339,340,362
F10,F14,F17,F24	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	353,354,359,346,344
H9	BREMSLICHT-LINKS	STOP LAMP-LEFT	362
H10	BREMSLICHT-RECHTS	STOP LAMP-RIGHT	363
K4	RELAIS-SCHEINWERFER,FERN (IM SICHERUNGSKASTEN)	RELAY-LAMP,PENCIL BEAM (IN FUSE BOX)	343,344
K5	RELAIS-SCHEINWERFER,NEBEL (IM SICHERUNGSKASTEN)	RELAY-FOG LAMP (IN FUSE BOX)	347,348
S5	SIGNALSCHALTER ZSB	TURN SIGNAL SWITCH ASM	
S5.2	SCHALTER-ABBLENDLICHT	SWITCH-LOW BEAM	338,339
S8	SCHALTER-BREMSLICHT	SWITCH-STOP LAMP	362
S21	SCHALTER-NEBELSCHEINWERFER	SWITCH-FOG LAMP	348..350
S22	SCHALTER-NEBELSCHLUSSLEUCHTE	SWITCH-FOG LAMP,REAR	354,356
S116	SCHALTER-BREMSLICHT	SWITCH-STOP LAMP	365,366
X1	STECKDOSE-ANHAENGER	SOCKET-TRAILER	358..360
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	337..340,344,348,354,359,362
X10	CODIERUNG-LAENDER 6P	CODE-COUNTRIES 6P	354
X49	KAROSSERIE & STECKDOSE-ANHAENGER 7P	BODY & SOCKET-TRAILER 7P	358..360

E13	LEUCHTE-HECKRAUM	LAMP-TRUNK COMPARTMENT	383
E32	LEUCHTE-UHR	LAMP-CLOCK	397
E37	LEUCHTE-MAKE UP SPIEGEL	LAMP-MAKE UP MIRROR	384
E41	LEUCHTE-INNEN,ABSCHALTVERZOEGERT	LAMP-PASSENGER COMPARTMENT,DISCONNECT DELAY	387..389
F15	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	368
H6	KONTROLLEUCHTE-WARNBLINKANLAGE	TELLTALE-HAZARD WARNING SYSTEM	373
H11	BLINKLICHT-VORN,LINKS	TURN SIGNAL LAMP-FRONT,LEFT	374
H12	BLINKLICHT-HINTEN,LINKS	TURN SIGNAL LAMP-REAR,LEFT	375
H13	BLINKLICHT-VORN,RECHTS	TURN SIGNAL LAMP-FRONT,RIGHT	380
H14	BLINKLICHT-HINTEN,RECHTS	TURN SIGNAL LAMP-REAR,RIGHT	381
H19	WARNSUMMER-SCHEINWERFEREINSCHALTKONTROLLE	BUZZER-HEADLAMPS-ON WARNING (IN FUSE BOX)	396,397
H33	ZUSATZBLINKLICHT-LINKS	AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-LEFT	377
H34	ZUSATZBLINKLICHT-RECHTS	AUXILIARY TURN SIGNAL LAMP-RIGHT	378
K2	BLINKGEBER (IM SICHERUNGSKASTEN)	FLASHER UNIT (IN FUSE BOX)	370,371
P3	UHR	CLOCK	396
S2	SCHALTER ZSB-LICHT	SWITCH ASM-LIGHT	
S2.2	SCHALTER-LEUCHTE,INNEN	SWITCH-LAMP,PASSENGER COMPARTMENT	389
S5	SIGNALSCHALTER ZSB	TURN SIGNAL SWITCH ASM	
S5.3	SCHALTER-BLINKER	SWITCH-TURN SIGNAL	379..381
S15	SCHALTER-LEUCHTE,HECKRAUM	SWITCH-LAMP,TRUNK COMPARTMENT	383
S17	KONTAKTSCHALTER-TUER,BEIFAHRER	CONTACT SWITCH-CODRIVER	390
S31	KONTAKTSCHALTER-TUER,HINTEN LINKS	CONTACT SWITCH-DOOR,REAR LEFT	391
S32	KONTAKTSCHALTER-TUER,HINTEN RECHTS	CONTACT SWITCH-DOOR,REAR RIGHT	392
S47	KONTAKTSCHALTER-TUER,FAHRER	CONTACT SWITCH-DOOR,DRIVER	392,394
S52	SCHALTER-WARNLICHT	SWITCH-HAZARD WARNING	371..376
X1	STECKDOSE-ANHAENGER	SOCKET-TRAILER	376,381
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	374,377,378,381,383,389,394
X49	KAROSSERIE & STECKDOSE-ANHAENGER 7P	BODY & SOCKET-TRAILER 7P	376,379